

Extra tips over de machine

KitchenAid, 3,1 liter food processor, model 5KFP1335

- De kleine kom kan je (nadat je het mes eruit gehaald hebt) best uit de grote kom halen door de koker in het midden vast te pakken en de kom omhoog te lichten.
- Bij grotere of harde stukken voedsel (bijvoorbeeld bij pizza) kan de machine bij de eerste draaibeurt gaan schokken en hierdoor wankelen op het werkvlak. Houd daarom bij de eerste draaibeurt je hand boven op het deksel, zodat de machine stil blijft staan.
- Het gebeurt soms dat je alles goed doet en de machine toch niet start. Vaak helpt het dan als je het deksel even los en weer dicht maakt, of er een lichte tik op geeft (maar probeer dit te vermijden).